

Cutter 10860



- Praktischer Basic Cutter für scharfe Schnitte und glatte Kanten
- Mit stabilem Gehäuse aus langlebigem ABS-Kunststoff
- Für die gelegentliche Nutzung im Haushalt und Hobby-Bereich, für DIY-Projekte oder Heimwerker
- Arretierbare Abbrechklinge aus rostfreiem Stahl für exakte Schnittkanten - einfach mit Rasterautomatik vorschieben
- Mit Klingenföhrung aus Metall für sicheres Handling und kontrollierte Schnitte
- Für dauerhaft scharfe Klingen einfach die integrierte Abbrechhilfe im Griffteil verwenden
- Der ergonomisch geformte Griff garantiert guten und sicheren Halt.
- Lieferung mit eingesetzter Klinge und zwei Ersatzklingen im Magazin des Griffteils

Artikelnummer	10860-21138
Art	BASIC Cutter
Klinge	Abbrechklinge
Klingenbreite	9
	1
Ersatzmesser	2 Ersatzmesser
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
EAN	4007885108605
Passendes Zubehör	Ersatzklingen für Cutter 10860, 10870, 10880 (SB-Verpackung: 10 Stück)
Passende Ersatzteile	Ersatzklingen für Cutter 10860, 10870, 10880 (Industrie-Verpackung: 50 Stück)